

NE-Taste am
Menü die

das laufende

Anruf

ten
en Sie die Taste
folgenden
M/FM.

halten

s kann das
et werden. Die

Angemeldetes Telefon abmelden

Angemeldete Telefone können jederzeit aus dem System gelöscht werden, solange kein Telefongespräch geführt wird.

1. Drücken Sie am Audiogerät die Taste **PHONE.**
2. Wählen Sie die Menüoption **BT SETTINGS.**
3. Wählen Sie die Menüoption **ABMELDEN.**
4. Wählen Sie in der Liste das entsprechende Telefon.