

Alle Sprachkommandos im Überblick: „Telefon“

FUNKTIONEN		AKTION	SPRACHDIALOG							
Für jedes Kommando die VOICE-Taste drücken und auf die Systemantwort „Piep“ warten			 Ihr Sprachkommando	 Systemantwort	 Ihr Sprachkommando	 Systemantwort	 Ihr Sprachkommando	 Systemantwort	 Ihr Sprachkommando	 Systemantwort
Hilfefunktion Hier können Sie jederzeit mögliche, wichtige Kommandos angesagt bekommen.		VOICE-TASTE/„PIEP“	„TELEFON“	„TELEFON“	„HILFE“	„(Liste möglicher Sprachkommandos)“				
Name(n) wählen Sie können ein gespeichertes Namenskürzel anwählen.			„TELEFON“	„TELEFON“	„NAMEN WÄHLEN“ ¹	„NAMEN WÄHLEN, NAMEN BITTE“	„(Name)“	„(Name) WÄHLEN. BITTE SAGEN SIE JA ODER NEIN“	„JA“ oder „NEIN“	„WÄHLVORGANG“ oder „BEFEHL ABGEBROCHEN“
Nummer wählen Mit diesem Sprachkommando können Sie eine Telefonnummer anwählen.			„TELEFON“	„TELEFON“	„NUMMER WÄHLEN“ ¹	„NUMMER WÄHLEN, NUMMER BITTE“	„(Telefonnummer)“	„(Telefonnummer) UND WEITER?“	„WÄHLEN“ oder „KORREKTUR“	„WÄHLVORGANG“ oder „(Letzten Teil der Nummer wiederholen) WEITER“
Wahlwiederholung Diese Funktion ermöglicht das erneute Wählen der zuletzt gewählten Rufnummer.			„TELEFON“	„TELEFON“	„WAHLWIEDERHOLUNG“ ¹	„WAHLWIEDERHOLUNG. BITTE SAGEN SIE JA ODER NEIN“	„JA“ oder „NEIN“	„WÄHLVORGANG“ oder „BEFEHL ABGEBROCHEN“		
Mobiltelefon Name Mit Hilfe dieser Funktion kann auf die mit einem Namenskürzel im Mobiltelefon gespeicherten Rufnummern zugegriffen werden.			„TELEFON“	„TELEFON“	„MOBILTELEFON NAME“ ¹	„MOBILTELEFON NAME“ (Telefonabhängiger Dialog)				
Anrufe ablehnen Über die Sprachsteuerung kann eine automatische Ablehnung von Anrufen aktiviert werden. Mit diesem Befehl verhindern Sie, dass eingehende Anrufe durchgestellt werden.			„TELEFON“	„TELEFON“	„RUF ABLEHNEN“	„RUF ABLEHNEN“				
Anrufe akzeptieren Über die Sprachsteuerung kann eine automatische Ablehnung von Anrufen deaktiviert werden. Mit diesem Befehl werden eingehende Anrufe wieder zugelassen.			„TELEFON“	„TELEFON“	„RUF ANNEHMEN“	„RUF ANNEHMEN“				

¹ Kann als Direktbefehl verwendet werden.

Alle Sprachkommandos im Überblick: „Telefon“

FUNKTIONEN		AKTION	SPRACHDIALOG											
Für jedes Kommando die VOICE-Taste drücken und auf die Systemantwort „Piep“ warten														
Namen speichern Mit dieser Funktion können neue Namens Kürzel gespeichert werden.		VOICE-TASTE/„PIEP“	„TELEFON“	„TELEFON“	„NAMEN SPEICHERN“	„NAMEN SPEICHERN, NAMEN BITTE“	„(Name)“	„BITTE NAMEN WIEDERHOLEN“	„(Name)“	„SPEICHERE NAMEN (Name)“, „NAME GESPEICHERT, NUMMER BITTE?“	„(Telefonnummer)“	„(Telefonnummer)“	„SPEICHERN“	„SPEICHERE NUMMER (Telefonnummer)“, „NUMMER GESPEICHERT“
Namen löschen Gespeicherte Namens Kürzel können aus dem Verzeichnis gelöscht werden.			„TELEFON“	„TELEFON“	„NAMEN LÖSCHEN“	„NAMEN BITTE“	„(Name)“	„(Name) LÖSCHEN. BITTE SAGEN SIE JA ODER NEIN“	„JA“ oder „NEIN“	„(Name) GELÖSCHT“ oder „BEFEHL ABGEBROCHEN“				
Verzeichnis abhören Mit dieser Funktion gibt das System alle gespeicherten Einträge aus.			„TELEFON“	„TELEFON“	„VERZEICHNIS ABHÖREN“	„VERZEICHNIS ABHÖREN (Wiedergabe gespeicherter Namen)“								
Verzeichnis löschen Mit dieser Funktion können alle gespeicherten Namens Kürzel aus dem Verzeichnis gelöscht werden.			„TELEFON“	„TELEFON“	„VERZEICHNIS LÖSCHEN“	„VERZEICHNIS LÖSCHEN. BITTE SAGEN SIE JA ODER NEIN“	„JA“ oder „NEIN“	„VERZEICHNIS GELÖSCHT“ oder „BEFEHL ABGEBROCHEN“						

Alle Sprachkommandos im Überblick: „Radio“

FUNKTIONEN		AKTION	SPRACHDIALOG																
Für jedes Kommando die VOICE-Taste drücken und auf die Systemantwort „Piep“ warten				Ihr Sprachkommando		Systemantwort		Ihr Sprachkommando		Systemantwort		Ihr Sprachkommando		Systemantwort		Ihr Sprachkommando		Systemantwort	
Hilfefunktion Hier können Sie jederzeit mögliche, wichtige Kommandos angesagt bekommen.		VOICE-TASTE/„PIEP“	„RADIO“		„RADIO“		„HILFE“		„(Liste möglicher Sprachkommandos)“										
Radio-Wiedergabe Mit dieser Funktion wird zwischen Audioquelle und Radiomodus umgeschaltet.			„RADIO“		„RADIO“		„SPIELEN“												
Senderfrequenz einstellen Mit Hilfe dieser Funktion können Sender über Sprachbefehle eingestellt werden.			„RADIO“		„RADIO“		„UKW“ oder „MITTELWELLE“ oder „LANGWELLE“		„UKW FREQUENZ BITTE“		Sie nennen die gewünschte Frequenz, z. B. „99,2“		„STATION 99,2“						
Namen speichern Nach dem Einstellen eines Senders kann dieser unter einem Namen im Verzeichnis gespeichert werden.			„RADIO“		„RADIO“		„NAMEN SPEICHERN“		„NAMEN SPEICHERN, NAMEN BITTE“		Sie nennen den gewünschten Namen, z. B. „WDR 2“		„BITTE NAMEN WIEDERHOLEN“		Sie wiederholen den Namen, z. B. „WDR 2“		„SPEICHERE NAMEN WDR 2“		
Stationsname Mit Hilfe dieser Funktion kann ein gespeicherter Radiosender aufgerufen werden.			„RADIO“		„RADIO“		„STATIONS-NAME“ ¹		„NAMEN BITTE“		Den gewünschten Stationsnamen nennen, z. B. „WDR 2“		„STATION WDR 2“						
Namen löschen Mit Hilfe dieser Funktion kann ein gespeicherter Radiosender gelöscht werden.			„RADIO“		„RADIO“		„NAMEN LÖSCHEN“		„NAMEN BITTE“		Sie nennen den Namen, der gelöscht werden soll, z. B. „WDR 2“		„WDR 2 LÖSCHEN?“		„JA“ oder „NEIN“		„WDR 2 GELÖSCHT“ oder „BEFEHL ABGEBROCHEN“		
Verzeichnis abhören Mit dieser Funktion können alle gespeicherten Radiosender vom System angesagt werden.			„RADIO“		„RADIO“		„VERZEICHNIS ABHÖREN“		„VERZEICHNIS ABHÖREN (Wiedergabe gespeicherter Namen)“										
Verzeichnis löschen Mit Hilfe dieser Funktion können alle gespeicherten Radiosender gleichzeitig gelöscht werden			„RADIO“		„RADIO“		„VERZEICHNIS LÖSCHEN“		„VERZEICHNIS LÖSCHEN?“ „BITTE SAGEN SIE JA ODER NEIN“		„JA“ oder „NEIN“		„VERZEICHNIS GELÖSCHT“ oder „BEFEHL ABGEBROCHEN“						

¹ Kann als Direktbefehl verwendet werden.



Alle Sprachkommandos im Überblick: „CD-Spieler“

FUNKTIONEN		AKTION	SPRACHDIALOG							
Für jedes Kommando die VOICE-Taste drücken und auf die Systemantwort „Piep“ warten										
		„CD-SPIELER“	„CD-SPIELER“	„CD-SPIELER“	„CD-SPIELER“	„CD-SPIELER“	„CD-SPIELER“	„CD-SPIELER“	„CD-SPIELER“	
Hilfefunktion Hier können Sie jederzeit mögliche, wichtige Kommandos angesagt bekommen.		„CD-SPIELER“	„CD-SPIELER“	„HILFE“	„(Liste möglicher Sprachkommandos)“					
CD-Wiedergabe Mit diesem Befehl aktivieren Sie den CD-Spieler.		„CD-SPIELER“	„CD-SPIELER“	„SPIELEN“						
Titel Einzelne Titel auf der CD können direkt angewählt werden.		„CD-SPIELER“	„CD-SPIELER“	„TITEL“ ¹	„TITEL-NUMMER BITTE“	„(Eine Zahl von 1 bis 99)“ ²	„TITEL (Zahl)“			
Wiederhole Titel Mit diesem Befehl wird ein gespielter Titel wiederholt.		„CD-SPIELER“	„CD-SPIELER“	„WIEDERHOLE TITEL“						
Wiederhole Ordner Mit diesem Befehl wird ein Ordner wiederholt.		„CD-SPIELER“	„CD-SPIELER“	„WIEDERHOLE ORDNER“						
Wiederholung aus Mit diesem Befehl deaktivieren Sie die Wiederholungsfunktion.		„CD-SPIELER“	„CD-SPIELER“	„WIEDERHOLUNG AUS“						
Zufallswiedergabe alles Mit diesem Befehl wird die Zufallswiedergabe aktiviert.		„CD-SPIELER“	„CD-SPIELER“	„ZUFALLSWIEDERGABE ALLES“						
Zufallswiedergabe Ordner Mit diesem Befehl wird die Zufallswiedergabe für einen Ordner aktiviert.		„CD-SPIELER“	„CD-SPIELER“	„ZUFALLSWIEDERGABE ORDNER“						
Zufallswiedergabe aus Mit diesem Befehl wird die Zufallswiedergabe deaktiviert.		„CD-SPIELER“	„CD-SPIELER“	„ZUFALLSWIEDERGABE AUS“						

¹ Kann als Direktbefehl verwendet werden.

² Oder eine Zahl von 100 bis 65535 in Einzelziffern (z. B. „3“, „4“, „5“ für Titel 345).



Alle Sprachkommandos im Überblick: „CD-Wechsler“

FUNKTIONEN		AKTION	SPRACHDIALOG							
Für jedes Kommando die VOICE-Taste drücken und auf die Systemantwort „Piep“ warten										
		Ihr Sprachkommando	Systemantwort	Ihr Sprachkommando	Systemantwort	Ihr Sprachkommando	Systemantwort	Ihr Sprachkommando	Systemantwort	
Hilfefunktion Hier können Sie jederzeit mögliche, wichtige Kommandos angesagt bekommen.		„CD-WECHSLER“	„CD-WECHSLER“	„HILFE“	„(Liste möglicher Sprachkommandos)“					
CD-Wiedergabe Mit diesem Befehl aktivieren Sie den CD-Wechsler.		„CD-WECHSLER“	„CD-WECHSLER“	„SPIELEN“						
CD Eine CD aus dem CD-Wechsler kann direkt angewählt werden.		„CD-WECHSLER“	„CD-WECHSLER“	„CD“	„CD NUMMER BITTE“	„(Eine Zahl von 1 bis 6)“	„CD (Zahl)“			
Titel Einzelne Titel auf der CD können direkt angewählt werden.		„CD-WECHSLER“	„CD-WECHSLER“	„TITEL“ ¹	„TITEL-NUMMER BITTE“	„(Eine Zahl von 1 bis 99)“ ²	„TITEL (Zahl)“			
Wiederhole CD Mit diesem Befehl wird eine gespielte CD wiederholt.		„CD-WECHSLER“	„CD-WECHSLER“	„WIEDERHOLE CD“						
Wiederhole Titel Mit diesem Befehl wird ein gespielter Titel wiederholt.		„CD-WECHSLER“	„CD-WECHSLER“	„WIEDERHOLE TITEL“						
Wiederhole Ordner Mit diesem Befehl wird ein Ordner wiederholt.		„CD-WECHSLER“	„CD-WECHSLER“	„WIEDERHOLE ORDNER“						
Wiederholung aus Mit diesem Befehl deaktivieren Sie die Wiederholungsfunktion.		„CD-WECHSLER“	„CD-WECHSLER“	„WIEDERHOLUNG AUS“						
Zufallswiedergabe alles Mit diesem Befehl wird die Zufallswiedergabe aktiviert.		„CD-WECHSLER“	„CD-WECHSLER“	„ZUFALLSWIEDERGABE ALLES“						

¹ Kann als Direktbefehl verwendet werden.

² Oder eine Zahl von 100 bis 65535 in Einzelziffern (z. B. „3“, „4“, „5“ für Titel 345).



Alle Sprachkommandos im Überblick: „CD-Wechsler“

FUNKTIONEN		SPRACHDIALOG								
Für jedes Kommando die VOICE-Taste drücken und auf die Systemantwort „Piep“ warten		AKTION	Ihr Sprachkommando	Systemantwort	Ihr Sprachkommando	Systemantwort	Ihr Sprachkommando	Systemantwort	Ihr Sprachkommando	Systemantwort
Zufallswiedergabe CD Mit diesem Befehl wird die Zufallswiedergabe für eine CD aktiviert.	VOICE-TASTE/„PIEP“		„CD-WECHSLER“	„CD-WECHSLER“	„ZUFALLSWIEDER- GABE CD“					
Zufallswiedergabe Ordner Mit diesem Befehl wird die Zufallswiedergabe für einen Ordner auf der CD aktiviert.			„CD-WECHSLER“	„CD-WECHSLER“	„ZUFALLSWIEDER- GABE ORDNER“					
Zufallswiedergabe aus Mit diesem Befehl wird die Zufallswiedergabe deaktiviert.			„CD-WECHSLER“	„CD-WECHSLER“	„ZUFALLSWIEDER- GABE AUS“					



Alle Sprachkommandos im Überblick: „Externes Gerät (USB)“

FUNKTIONEN		AKTION	SPRACHDIALOG							
Für jedes Kommando die VOICE-Taste drücken und auf die Systemantwort „Piep“ warten										
			Ihr Sprachkommando	Systemantwort	Ihr Sprachkommando	Systemantwort	Ihr Sprachkommando	Systemantwort	Ihr Sprachkommando	Systemantwort
USB-Hilfefunktion Hier können Sie jederzeit mögliche, wichtige Kommandos angesagt bekommen.		VOICE-TASTE / „PIEP“	„EXTERNER GERÄT“	„EXTERNER GERÄT“	„USB“	„USB“	„HILFE“	„(Liste möglicher Sprachkommandos)“		
USB-Wiedergabe Mit diesem Befehl wählen Sie das USB-Gerät als aktive Audioquelle und starten die Wiedergabe.			„EXTERNER GERÄT“	„EXTERNER GERÄT“	„USB“	„USB“	„SPIELEN“			
USB-Titel Einzelne Titel des USB-Geräts können direkt angewählt werden.			„EXTERNER GERÄT“	„EXTERNER GERÄT“	„USB“	„USB“	„TITEL“ ¹	„TITEL-NUMMER BITTE“	„(Eine Zahl von 1 bis 99)“ ²	„TITEL (Zahl)“
USB-Wiedergabeliste³ Wiedergabelisten vom USB-Gerät können direkt angewählt werden.			„EXTERNER GERÄT“	„EXTERNER GERÄT“	„USB“	„USB“	„WIEDERGABELISTE“	„LISTEN-NUMMER BITTE“	„(Eine Zahl von 1 bis 10)“	„WIEDERGABELISTE (Zahl)“
Ordner⁴ Mit diesem Befehl können einzelne Ordner/ Verzeichnisse mit Musikdateien auf Ihrem USB-Gerät ausgewählt werden.			„EXTERNER GERÄT“	„EXTERNER GERÄT“	„USB“	„USB“	„ORDNER“	„ORDNER-NUMMER BITTE“	„(Eine Zahl von 1 bis 10)“	„ORDNER (Zahl)“
Wiederhole Titel Mit diesem Befehl wird ein gespielter Titel wiederholt.			„EXTERNER GERÄT“	„EXTERNER GERÄT“	„USB“	„USB“	„WIEDERHOLE TITEL“			
Wiederhole Ordner Mit diesem Befehl wird ein Ordner wiederholt.			„EXTERNER GERÄT“	„EXTERNER GERÄT“	„USB“	„USB“	„WIEDERHOLE ORDNER“			
Wiederholung aus Mit diesem Befehl deaktivieren Sie die Wiederholungsfunktion.			„EXTERNER GERÄT“	„EXTERNER GERÄT“	„USB“	„USB“	„WIEDERHOLUNG AUS“			
Zufallswiedergabe alles Mit diesem Befehl wird die Zufallswiedergabe aktiviert.			„EXTERNER GERÄT“	„EXTERNER GERÄT“	„USB“	„USB“	„ZUFALLSWIEDERGABE ALLES“			

¹ Kann als Direktbefehl verwendet werden.

² Oder eine Zahl von 100 bis 65535 in Einzelziffern (z. B. „3“, „4“, „5“ für Titel 345).

³ Die Wiedergabelisten müssen im M3U-Format vorliegen (*.m3u) und Ford1, Ford2, ... bis Ford10 benannt sein.

⁴ Die Ordner auf dem USB-Speicher müssen Ford1, Ford2, ... bis Ford10 benannt sein.



Alle Sprachkommandos im Überblick: „Externes Gerät (iPod)“

FUNKTIONEN		AKTION	SPRACHDIALOG							
Für jedes Kommando die VOICE-Taste drücken und auf die Systemantwort „Piep“ warten										
		„EXTERNES GERÄT“	„EXTERNES GERÄT“	„iPOD“	„iPOD“	„HILFE“	„(Liste möglicher Sprachkommandos)“			
iPod-Hilfefunktion Hier können Sie jederzeit mögliche, wichtige Kommandos angesagt bekommen.										
iPod-Wiedergabe Mit diesem Befehl wählen Sie den iPod als aktive Audioquelle und starten die Wiedergabe.						„SPIELEN“				
iPod-Titel Titel können direkt aus Titellisten Ihres iPod gewählt werden.						„TITEL“ ¹	„TITEL-NUMMER BITTE“	„(Eine Zahl von 1 bis 99)“ ²	„TITEL (Zahl)“	
iPod-Wiedergabeliste³ Wiedergabelisten vom iPod können direkt angewählt werden.						„WIEDERGABELISTE“	„LISTEN-NUMMER BITTE“	„(Eine Zahl von 1 bis 10)“	„WIEDERGABELISTE (Zahl)“	
Wiederhole Titel⁴ Mit diesem Befehl wird ein gespielter Titel wiederholt.						„WIEDERHOLE TITEL“				
Wiederholung aus Mit diesem Befehl deaktivieren Sie die Wiederholungsfunktion.						„WIEDERHOLUNG AUS“				
Zufallswiedergabe alles Mit diesem Befehl wird die Zufallswiedergabe aktiviert.						„ZUFALLSWIEDERGABE ALLES“				
Zufallswiedergabe Liste Mit diesem Befehl wird die Zufallswiedergabe für eine Wiedergabeliste aktiviert.						„ZUFALLSWIEDERGABE LISTE“				
Zufallswiedergabe aus Mit diesem Befehl wird die Zufallswiedergabe deaktiviert.						„ZUFALLSWIEDERGABE AUS“				

¹ Kann als Direktbefehl verwendet werden.

² Oder eine Zahl von 100 bis 65535 in Einzelziffern (z. B. „3“, „4“, „5“ für Titel 345).

³ Die Wiedergabelisten müssen Ford1, Ford2, ... bis Ford10 benannt sein.

⁴ Bei aktivierter Wiederholung wird der Titel mit der Skip Vor-/Zurück-Taste von Anfang gespielt.



Alle Sprachkommandos im Überblick: „Externes Gerät (Bluetooth/Analoganschluss)“

FUNKTIONEN		AKTION	SPRACHDIALOG							
Für jedes Kommando die VOICE-Taste drücken und auf die Systemantwort „Piep“ warten										
		AKTION	Ihr Sprachkommando	Systemantwort	Ihr Sprachkommando	Systemantwort	Ihr Sprachkommando	Systemantwort	Ihr Sprachkommando	Systemantwort
Bluetooth-Hilfefunktion Hier können Sie jederzeit mögliche, wichtige Kommandos angesagt bekommen.		VOICE-TASTE/„PIEP“	„EXTERNER GERÄT“	„EXTERNER GERÄT“	„BLUETOOTH“	„BLUETOOTH“	„HILFE“	„(Liste möglicher Sprachkommandos)“		
Bluetooth-Wiedergabe Mit diesem Befehl wählen Sie das Bluetooth-Mobiltelefon als aktive Audioquelle und starten die Wiedergabe.			„EXTERNER GERÄT“	„EXTERNER GERÄT“	„BLUETOOTH“	„BLUETOOTH“	„SPIELEN“			
Wiederhole Titel Mit diesem Befehl wird ein gespielter Titel wiederholt.			„EXTERNER GERÄT“	„EXTERNER GERÄT“	„BLUETOOTH“	„BLUETOOTH“	„WIEDERHOLE TITEL“			
Wiederholung aus Mit diesem Befehl deaktivieren Sie die Wiederholungsfunktion.			„EXTERNER GERÄT“	„EXTERNER GERÄT“	„BLUETOOTH“	„BLUETOOTH“	„WIEDERHOLUNG AUS“			
Zufallswiedergabe alles Mit diesem Befehl wird die Zufallswiedergabe aktiviert.			„EXTERNER GERÄT“	„EXTERNER GERÄT“	„BLUETOOTH“	„BLUETOOTH“	„ZUFALLSWIEDER- GABE ALLES“			
Zufallswiedergabe aus Mit diesem Befehl wird die Zufallswiedergabe deaktiviert.			„EXTERNER GERÄT“	„EXTERNER GERÄT“	„BLUETOOTH“	„BLUETOOTH“	„ZUFALLSWIEDER- GABE AUS“			
Analoganschluss Mit diesem Befehl wählen Sie den Analoganschluss als aktive Audioquelle aus.			„EXTERNER GERÄT“	„EXTERNER GERÄT“	„ANALOG- ANSCHLUSS“	„ANALOG- ANSCHLUSS“				
Hilfefunktion Hier können Sie jederzeit mögliche, wichtige Kommandos angesagt bekommen.			„EXTERNER GERÄT“	„EXTERNER GERÄT“	„HILFE“	„(Liste möglicher Sprachkommandos)“				



Alle Sprachkommandos im Überblick: „Klimaanlage“

FUNKTIONEN		AKTION	SPRACHDIALOG							
Für jedes Kommando die VOICE-Taste drücken und auf die Systemantwort „Piep“ warten										
Hilfefunktion Hier können Sie jederzeit mögliche, wichtige Kommandos angesagt bekommen.		VOICE-TASTE/„PIEP“	„KLIMAANLAGE“	„KLIMAANLAGE“	„HILFE“	„(Liste möglicher Sprachkommandos)“				
Temperatur Mit Hilfe dieser Funktion kann die Temperatur eingestellt werden.			„KLIMAANLAGE“	„KLIMAANLAGE“	„TEMPERATUR“ ¹	„TEMPERATUR BITTE“	„(Eine Zahl von 15,5 bis 28,5 °C in Schritten von 0,5)“ oder „MINIMUM“ oder „MAXIMUM“	„TEMPERATUR (Zahl)“ oder „TEMPERATUR MINIMUM“ oder „TEMPERATUR MAXIMUM“		
Gebläse Mit Hilfe dieser Funktion kann die Gebläsedrehzahl eingestellt werden.			„KLIMAANLAGE“	„KLIMAANLAGE“	„GEBLÄSE“ ¹	„GEBLÄSESTUFE BITTE“	„(Eine Zahl von 1 bis 7)“ oder „MINIMUM“ oder „MAXIMUM“	„GEBLÄSESTUFE (Zahl)“ oder „GEBLÄSESTUFE MINIMUM“ oder „GEBLÄSESTUFE MAXIMUM“		
Entfrostet/Antibeschlag einschalten			„KLIMAANLAGE“	„KLIMAANLAGE“	„ENTFROSTEN EIN/ ANTIBESCHLAG EIN“ ¹	„ENTFROSTEN EIN/ ANTIBESCHLAG EIN“				
Entfrostet/Antibeschlag ausschalten			„KLIMAANLAGE“	„KLIMAANLAGE“	„ENTFROSTEN AUS/ ANTIBESCHLAG AUS“ ¹	„ENTFROSTEN AUS/ ANTIBESCHLAG AUS“				
Auto-Modus Mit diesem Befehl wird die Klimaanlage in den Automatik-Modus gestellt. Dieser lässt sich deaktivieren, indem eine andere Gebläsedrehzahl oder Entfrostet/Antibeschlag gewählt wird.			„KLIMAANLAGE“	„KLIMAANLAGE“	„AUTO-MODUS“ ¹	„AUTO-MODUS“				

¹ Kann als Direktbefehl verwendet werden.