

- Blende abnehmen und Stecker für die Schalter ESP, Warnblinklicht und Scheibenheizung entfernen.



- Aschenbechereinsatz und Zigarettenanzünder entfernen. Aschenbecher komplett herausziehen (ist ebenfalls nur geclipst) und die Stecker vom Zigarettenanzünder lösen. Dieser Punkt ist nur notwendig, wenn der Einbaurahmen mit entfernt werden soll.



- Mit den Entriegelungswerkzeugen das Navi entnehmen. Quadlock-Stecker, Antennenstecker und den GPS-Antennenstecker lösen und das Navi ist aus dem Käfig befreit.

HINWEIS: Wenn das Navi ab Werk im Mondeo verbaut ist, ist die Blende am NX angeschraubt. Dann muss man das Navi mit angebaute Blende aus dem Einbauschacht ziehen und danach erst die Stecker von oben nach unten abziehen. Erst die Reihe ESP/PDC, Warnblinklicht, Scheibenheizung, dann RFK, GPS und Quadlock-Stecker und zum Schluss 2 x Stecker von der Klimaanlage.

Für alle, die den Einbauschacht auch noch entnehmen wollen, hier die weiteren Schritte dazu (Bild unten rechts):

- Der Einbauschacht ist mit 8 Schrauben mit 3 verschiedenen Antrieben befestigt. 4 Schrauben TX 20 (2 Stück links und rechts neben den Dreiecken, 2 Stück im Aschenbecherraum). 2 Schrauben SW 10 im Aschenbecherraum sowie 2 Schrauben TX 40 im Einbauschacht (je eine links und rechts)



Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge... ☺ ☺

Hier noch ein Hinweis für alle, die auf das NX umrüsten möchten.

Wenn das neue/gebrauchte NX kein Klimaregelmodul dran hat, jedoch im Fahrzeug bereits eine Klimaautomatik vorhanden ist, muss man für das NX kein separates Klimaregelmodul haben. Man kann das vorhandene Modul auch für das NX verwenden. Es muss das auf dem Bild erkennbare Klimamodul im Fahrzeug sein.

Das Klimamodul am besten in Luftpolsterfolie oder etwas anderes Weiches einpacken.



Bevor der Einbauschacht eingesetzt wird, das Modul hochkant links hinter dem Powerknopf verstauen.



Das Klimamodul benötigt keine direkte Verbindung zum NX. Die Regelung der Klimaanlage erfolgt nach Einbau des NX ausschließlich über die Bedienknöpfe am NX.