


Aus- und Einbau

Ausbau


BEACHTEN: Die Ausbauanweisungen in diesem Arbeitsgang enthalten unter Umständen auch Informationen zum Einbau.

1.

1. Anzugsdrehmoment: 35 Nm



2.



Einbau

1. Die Bauteile in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen.