

Aus- und Einbau


Werkstattausrüstung

Schlitzschraubendreher

Ausbau


BEACHTEN: Die Ausbauanweisungen in dieser Arbeitsposition enthalten unter Umständen Informationen zum Einbau.

Fahrzeuge mit manueller Fensterbetätigung




1. **Werkstattausrüstung:** Schlitzschraubendreher

Fahrzeuge mit elektrischer Fensterbetätigung



- 2.

Alle Fahrzeuge



3. *Werkstattausrüstung:*
Schlitzschraubendreher
Anzugsdrehmoment: 2
Nm



- 4.

Einbau

1. Bauteile in umgekehrter Reihenfolge einbauen.