

## Komfortumfang

<b>Modell</b>	Mondeo 2007	<b>Auftrags-Nr.</b>	
<b>Ausführung</b>	2.0L DURATORQ-TDCI/AUTOMATIK (07/2008 - 03/2010)	<b>Amtl. Kennzeichen</b>	
<b>Intervall</b>	5 Jahr (100000 km)	<b>Erstzulassung</b>	
		<b>Radio-Code</b>	
		<b>Km-Stand</b>	km

**Anhand von OASIS prüfen, ob Rückrufaktionen und Service Programme ausstehen und sicherstellen, dass diese durchgeführt wurden.**

*L - Bei diesen Arbeitspositionen fallen zusätzliche Lohnkosten an*

<b>Fahrt in Werkstatt</b>	
<b>Instrumente, Warn- und Kontrollleuchten und Hupe</b>	Funktion prüfen
<b>Scheibenwischer, Waschanlagen</b>	Funktion / Zustand prüfen, ggf. einstellen
<b>Innenraum</b>	
<b>Außenbeleuchtung und dazugehörige Kontrollleuchten; Instrumentenbeleuchtung</b>	Funktion / Zustand prüfen
<b>Handbremse</b>	Funktion / Zustand prüfen, ggf. einstellen
<b>Service-Intervallanzeige</b>	Zurücksetzen - wo vorhanden
<b>Sicherheitsgurte, Gurtschlösser und Gurtpeitschen</b>	Funktion / Zustand prüfen
<b>Aktivkohlefilter</b>	Erneuern
<b>Warnweste</b>	Vorhandensein prüfen - falls zutreffend
<b>Erste-Hilfe-Ausrüstung</b>	Vorhandensein / Verfallsdatum prüfen - falls zutreffend
<b>Warndreieck</b>	Vorhandensein prüfen - falls zutreffend
<b>Außen</b>	
<b>Fahrzeuguntersuchung (TÜV)</b>	Fälligkeitsdatum der nächsten Fahrzeuguntersuchung prüfen - falls zutreffend
<b>Abgasuntersuchung (AU)</b>	Fälligkeitsdatum der nächsten Abgasuntersuchung prüfen - falls zutreffend
<b>Motorraum</b>	
<b>Leitungen, Schläuche, Verkabelungen, Öl- und Kraftstoffleitungen</b>	Prüfen auf Verlegung, Undichtigkeiten, Scheuerstellen und Beschädigung (soweit einsehbar)
<b>Motor, Vakuumpumpe, Kühler und Heizung</b>	Prüfen auf Beschädigung und Undichtigkeiten (soweit einsehbar)
<b>Kühflüssigkeit</b>	Frostschutz prüfen: ____°C
<b>Kühlmittel-Ausgleichbehälter, Vorratsbehälter - Scheibenwaschanlagen und Batterie</b>	Füllstand prüfen (bei nicht verbrauchsbedingtem Flüssigkeitsverlust gegen gesonderten Auftrag Ursache feststellen und beseitigen; ggf. auffüllen)
<b>Hydrauliköl - Servolenkung</b>	Füllstand prüfen (bei nicht verbrauchsbedingtem Flüssigkeitsverlust gegen gesonderten Auftrag Ursache feststellen und beseitigen; ggf. auffüllen)
<b>Batterie</b>	Auf Undichtigkeit prüfen - bei nicht verbrauchsbedingtem Flüssigkeitsverlust gegen gesonderten Auftrag Ursache feststellen und beseitigen; ggf. auffüllen (LTS 312144)
<b>Kraftstofffilter</b>	Entwässern, wenn nicht erneuert - Modelle mit Dieselmotor (mit Ablassschraube)
<b>Scheinwerfereinstellung</b>	Funktion/Zustand prüfen (ggf. einstellen gegen gesonderte Rechnung)
<b>Bremsflüssigkeit</b>	Füllstand prüfen (bei nicht verbrauchsbedingtem Flüssigkeitsverlust gegen gesonderten Auftrag Ursache feststellen und beseitigen; ggf. auffüllen)
<b>Fahrzeugunterseite</b>	
<b>Motorabdeckung unten</b>	Motorabdeckung unten ab-/anbauen, sofern vorhanden (Arbeitsposition 21 130 4)
<b>Motor</b>	Motoröl ablassen; Ölfilter erneuern
<b>Lenkung, Aufhängung, Kugelgelenke, Antriebswellengelenke, Manschetten</b>	Prüfen auf Beschädigung, Befestigung und Verschleiß (soweit einsehbar)
<b>Motor, Getriebe</b>	Prüfen auf Beschädigung und Undichtigkeiten (soweit einsehbar)
<b>Schläuche, Verkabelungen, Öl- und Kraftstoffleitungen, Auspuffanlage</b>	Prüfen auf Verlegung, Undichtigkeiten, Scheuerstellen und Beschädigung (soweit einsehbar)
<b>Unterboden</b>	PVC-Unterbodenschutz prüfen
<b>Reifen</b>	Verschleiß und Zustand prüfen, besonders an Reifenwand, Profiltiefe notieren VR __mm, VL __mm, HL __mm, HR __mm
<b>Bremsanlage</b>	Bremsklötze und -scheiben bei angebauten Rädern auf Verschleiß prüfen. Bremstrommeln hinten prüfen - bei nicht verbrauchsbedingtem Flüssigkeitsverlust gegen gesonderten

L

L

## Komfortumfang

<b>Fahrzeugunterseite</b>		
	Auftrag Ursache feststellen und beseitigen; ggf. auffüllen. (Bei erschwerten Betriebsbedingungen häufiger)	
<b>Am Fahrzeug</b>		
<b>Motor</b>	Motoröl einfüllen. Ölwechsellanze zurücksetzen (sofern vorhanden).	
<b>Reifen</b>	Luftdruck prüfen, ggf. korrigieren bar: VL____, VR____, HR____, HL____	
<b>Reifenpannen - Soforthilfe - System</b>	Dichtmittelflasche Verwendbarkeitsdatum prüfen (wo vorhanden)	
<b>Reserverad</b>	Luftdruck prüfen, ggf. korrigieren; Verschleiss und Zustand prüfen; Profiltiefe in mm: _____ bar: _____	
<b>Kofferraum- / Laderaumbeleuchtung</b>	Funktion prüfen - wo vorhanden	
<b>Seitentürschlösser</b>	Funktion prüfen, fetten	
<b>Aufkleber - nächste Wartung</b>	An B-Säule - Fahrerseite anbringen	
<b>Zusätzliche Wartungsarbeiten (gegen gesonderte Berechnung)</b>		
<b>Bremsanlage</b>	Alle 2 Jahre: Bremsflüssigkeit erneuern (Arbeitsposition 12 154 4)	L
<b>Klimaanlage</b>	Alle 3 Jahre: Temperatur an der Auslassleitung - Verdampfer prüfen. Leitungen - Klimaanlage auf Beschädigung und Undichtigkeiten sichtbar prüfen (Arbeitsposition 34 619 1)	L
<b>Kühlsystem</b>	Alle 10 Jahre - Entleeren, spülen und mit Super Plus befüllen (Arbeitsposition 24 122 4)	L
<b>Nockenwellen-Zahnriemen, Riemenspanner und Umlenkrollen</b>	Alle 200.000 km (spätestens alle 10 Jahre) - Erneuern (Arbeitsposition 21 304 9, 21 306 5)	L
<b>Aggregateantriebsriemen</b>	Alle 200.000 km (spätestens alle 10 Jahre) - Erneuern (Arbeitsposition 21 567 5)	L
<b>Zusätzliche Dienstleistungen und Angebote * (optional - auf Kundenwunsch / separat in Rechnung zu stellen)</b>		
<b>Klimaanlagen-Wartungspaket</b>	Klimaanlage prüfen. Klimaanlage-Reinigungsmittel in Luftverteilungssystem einbringen. (Arbeitsposition 54 552 4)	L
<b>Aktivkohlefilter Plus</b>	Aktivkohlefilter durch Aktivkohlefilter plus ersetzen.	
<b>Probefahrt</b>		
<b>Probefahrt</b>	Probefahrt durchführen	